

海华 Haihua F1600/F1300 泥浆泵配件

1	Клапан предохранительный резанного пальца HH-3-000-043 Haihua	Safety valve HH-3-000-043 Haihua	安全阀 HH-3-000-043 Haihua
2	Защита HH11309.03.011.094 Haihua	Protector HH11309.03.011.094 Haihua	保护器 HH11309.03.011.094 Haihua
3	Салазки верхние HH11309.04.002.104 Haihua	Upper slide HH11309.04.002.104 Haihua	Upper slide HH11309.04.002.104 Haihua
4	Коробка сальниковая HH11309.04.005.107 Haihua	Stuffing box HH11309.04.005.107 Haihua	填料盒 HH11309.04.005.107 Haihua
5	Болт крейцкопфный HH11309A.04.011.113 Haihua	Crosshead bolt HH11309A.04.011.113 Haihua	十字头螺栓 HH11309A.04.011.113 Haihua
6	Салазки нижние HH11309.04.013.115 Haihua	Lower slide HH11309.04.013.115 Haihua	Lower slide HH11309.04.013.115 Haihua
7	Штуцер HH11306.04.004.118 Haihua	Fitting HH11306.04.004.118 Haihua	Fitting HH11306.04.004.118 Haihua
8	Крышка клапанная HH11309A.05.012.130 Haihua	Valve cover HH11309A.05.012.130 Haihua	阀盖 HH11309A.05.012.130 Haihua
9	Шайба HH11309.05.026.133 Haihua	Washer HH11309.05.026.133 Haihua	垫片 HH11309.05.026.133 Haihua
10	Фланец крышки цилиндра HH11309.05.002.140 Haihua	Cylinder's head flange HH11309.05.002.140 Haihua	缸盖法兰 HH11309.05.002.140 Haihua
11	Фланец HH11309.05.015.152 Haihua	Flange HH11309.05.015.152 Haihua	法兰 HH11309.05.015.152 Haihua
12	Втулка ф180 HH11309.05.020.158 Haihua	Liner d180 HH11309.05.020.158 Haihua	缸套 d180 HH11309.05.020.158 Haihua
13	Шпилька HH11309A.05.01.005.167 Haihua	Threaded rod HH11309A.05.01.005.167 Haihua	螺杆 HH11309A.05.01.005.167 Haihua
1	Сборка поршня ф130	Piston assy d130	活塞总成 d130

4	HH207.0629.001 Haihua	HH207.0629.001 Haihua	HH207.0629.001 Haihua
1 5	Сборка поршня φ180 HH207.0629.006 Haihua	Piston assy d180 HH207.0629.006 Haihua	活塞总成 d180 HH207.0629.006 Haihua
1 6	Фланец HH05.04.177 Haihua	Flange HH05.04.177 Haihua	法兰 HH05.04.177 Haihua
1 7	Шпилька HH11309A.05.029.182 Haihua	Threaded rod HH11309A.05.029.182 Haihua	螺杆 HH11309A.05.029.182 Haihua
1 8	Манометр HH60.190 Haihua	Gauge HH60.190 Haihua	量具 HH60.190 Haihua
1 9	Сборка шестерни масляного насоса HH11306A.06.08.00.224 бурового насоса F1600/F1300 Haihua	Oil pump's gear assy HH11306A.06.08.00.224 for mud pump F1600/F1300 Haihua	油泵齿轮总成 HH11306A.06.08.00.224 用于泥浆泵 F1600/F1300 Haihua
2 0	Переходник резинового шланга HH11306.08.004.236 бурового насоса F1600/F1300 Haihua	Rubber hose adapter HH11306.08.004.236 for mud pump F1600/F1300 Haihua	橡胶软管适配器 HH11306.08.004.236 用于泥浆泵 F1600/F1300 Haihua
2 1	Насос центробежный брызгальный HH32PL.249 бурового насоса F1600/F1300 Haihua	Centrifugal spray pump HH32PL.249 for mud pump F1600/F1300 Haihua	离心喷雾泵 HH32PL.249 用于泥浆泵 F1600/F1300 Haihua
2 2	Труба фильтровальная HH11309.16.04.00.275 бурового насоса F1600/F1300 Haihua	Filtering pipe HH11309.16.04.00.275 for mud pump F1600/F1300 Haihua	过滤管 HH11309.16.04.00.275 用于泥浆泵 F1600/F1300 Haihua
2 3	Мешок колпака-компенсатора HH0628.207.012 бурового насоса F1600/F1300 Haihua	Cap-compensator bladder HH0628.207.012 for mud pump F1600/F1300 Haihua	空气包胶囊 HH0628.207.012 用于泥浆泵 F1600/F1300 Haihua
2 4	Стержень поршневой HH0628.207.019 Haihua	Piston rod HH0628.207.019 Haihua	活塞杆 HH0628.207.019 Haihua
2 5	Пружина HH0628.207.022 Haihua	Spring HH0628.207.022 Haihua	弹簧 HH0628.207.022 Haihua
2	Ось пальца	Locking-finger	锁紧轴

6	HH0628.207.027 Haihua	axis HH0628.207.027 Haihua	HH0628.207.027 Haihua
2 7	П о д в е с д л я м о н т а ж а ц и л и н д р и ч е с к о й в т у л к и HH11309.19.02.00.313 Haihua	Suspension for mounting the cylindrical bushing HH11309.19.02.00. 313 Haihua	悬架, 用于安装圆柱 衬套 HH11309.19.02.00. 313 Haihua
2 8	Г а й к а HH05.001.169	Nut HH05.001.169	螺母 HH05.001.169
2 9	К о м п л е к т ш а й б HH0628.207.007	Washer set HH0628.207.007	垫圈套装 HH0628.207.007
3 0	В и н т о т ж и м н о й HH73.248/F1600/F1300	Squeeze screw HH73.248/F1600/F1 300	挤出螺杆 HH73.248/F1600/F1 300
3 1	В т у л к а HH11309.05.020.157	Liner HH11309.05.020.15 7	缸套 HH11309.05.020.15 7